

## 欢迎使用伟博思通车载预热系统手机遥控器

我的手机遥控电话号码: \_\_\_\_\_

功能	操作说明	示例
启动车载预热系统	【密码】(空格) ON	00 ON
关闭车载预热系统	【密码】(空格) OFF	00 OFF
启动车载预热系统 xx分钟(单次)	【密码】(空格) ON (空格) 【分钟数字】	00 ON 30
编程工作时间	【密码】(空格) TIME (空格) 【分钟数字】	00 TIME 30

沿  
虚  
线  
裁  
切

修改密码	【密码】(空格) PWD (空格) 【分钟数字】	00 PWD 30
启用短信回复	【密码】(空格) SMS (空格) ON	00 SMS ON
关闭短信回复	【密码】(空格) SMS (空格) OFF	00 SMS OFF
状态检查	【密码】(空格) CHECK	00 CHECK

### 注意:

- 如果您使用苹果手机或安卓手机, 您可以下载手机遥控客户端享受更时尚便捷的遥控体验(搜索“伟博思通”)。
- 加油时切勿使用车载预热系统。
- 请保证您的手机遥控SIM卡有足够余额且在有效期内。
- 请保证单程驾驶时间大于加热时间。
- 汽车鼓风机必须设为加热模式, 3级鼓风机设为第一级, 4级鼓风机设为第二级, 无级调速鼓风机至少设定为最大值的1/3。
- 如遇通信网络繁忙, 短信回复可能延时。

沿  
虚  
线  
裁  
切