

操作手册

Thermo Call TC2 COMFORT Thermo Call TC2 LOCATE



Webasto GCS China

热线电话 010-8478 2320

热线传真 010-8478 2377

www.parkingheater.cn

www.webasto.cn

常规信息

亲爱的伟博思通客户，

感谢您购买新的伟博思通原厂附件。

本产品向您提供了用于伟博思通辅车载预热系统的舒适新颖的操作选择。本操作手册是对伟博思通车间或维修站信息的补充，涵盖了 Thermo Call TC2 的所有功能。

使用

您的伟博思通车载预热或通风功能可以通过电话使用 DTMF 数据传输进行遥控操作。所有手机和允许多频拨号信号传输的固网电话都适合作为操作单元。

当您致电您的 Thermo Call TC2 时，菜单引导系统可以让您方便地操作车中的伟博思通车载预热系统的加热 / 通风功能。例如，您可以选择工作时长或对内部预设定时器进行编程。

注意：

- 在激活 TC2 之前，请参阅伟博思通车载预热系统的常规操作手册。
- 在加热模式下，离开车辆前车载预热系统必须设定为“温暖”。汽车鼓风机必须设为加热或通风模式，3 级鼓风机设为第 1 级，4 级鼓风机设为第 2 级。无级调速鼓风机至少设定为最大值的 1/3。
- 我们建议 Thermo Top E/C/P 加热时间的设定应与车辆的行驶时间相对应，以防止汽车蓄电池放电。如果行程时间约为 30 分钟（单程），我们建议把工作时间设定为 30 分钟。在空气加热器以及卡车和公共汽车的水加热器上，工作时间最长可编程为 120 分钟。Thermo Call TC2 出厂设置为加热 30 分钟。

通过固网电话或手机操作

- 把您的固网电话调为音频拨号（DTMF）。您可以在电话操作手册上找到相关操作信息。大多数手机上已经配置了该功能。
- 您的电话运营商将会为您的 Thermo Call TC2 分配一个单独的电话号码。
- 致电您的 Thermo Call TC2 电话号码。当电话接通时，您将听到 « 欢迎进入伟博思通 THERMOCALL » 然后是提示音 « 请输入您的密码 »。输入您的密码（两个数字的代码）和 [#]。出厂时密码设定为 «00»（00#）。当输入正确时，会以环路形式列出各种命令，直到您选择了希望的功能。如果您的输入不正确或者没有进行输入，您将听到 « 输入不正确 »，各种命令将会再重复两遍。此后，电话连接将断开。菜单结构会自动适应装置的当前状态。

通过电话操作

| 功能 | 命令 按键号码 | 注意 |
|--------------------------|------------|----|
| 我的 Thermo Call TC2 电话号码: | | |
| 激活车载预热系统 | 1 | |
| 不激活车载预热 / 通风 | 1 | |
| 激活 | 2 | |
| 延长车载预热 / 通风的工作时间 | 2 | 1 |
| 查询车载预热 / 通风的剩余工作 | 3 | 1 |
| 激活 / 不激活内部预设定时器 | 4 | 2 |
| 查询当前时间 | 5 | |
| 定位车辆位置 | 9 | 3 |
| 编程 | 0 | 4 |

编程

您可以通过在主菜单中输入 **0** 而进入编程菜单

| | | |
|-------------------|--|------------|
| 更改密码 | 1 ▶▶ 新密码 (两个数字) ▶▶ # ▶▶ 重复 新密码 | 5 |
| 更改车载预热系统 的工作时间 | 2 ▶▶ 两个数字或三个数字 (10-120 分钟) ▶▶ # | 5 6 |
| 更改辅助 通风的工作时间 | 3 ▶▶ 两个数字或三个数字 (10-120 分钟) ▶▶ # | 5 6 |
| 编程当前的 时钟时间 | 4 ▶▶ 两个数字 (≤ 23 小时) 和两个数字 (≤ 59 分钟) | 5 |
| 车载预热系统的激活时间 | 5 ▶▶ 两个数字 (≤ 23 小时) 和 两个数字 (≤ 59 分钟) | 5 |
| 辅助通风功能的激活时间 | 6 ▶▶ 两个数字 (≤ 23 小时) 和 两个数字 (≤ 59 分钟) | 5 |
| 退出编程 | 0 | |

通过按钮开关进行操作

供货中包含了一个按钮。如果您没有预设的定时器或 **Telestart**，则必须安装该按钮用于激活并显示您的车载预热系统的当前工作模式。

按下按钮，会重复最近的控制功能。如果通过按下按钮而激活了系统，则当前的加热或通风循环将会结束。

LED 持续亮起 → 车载预热系统处于激活状态

LED 缓慢闪烁 → 辅助通风功能处于激活状态

LED 快速闪烁 → 刚按下按钮时的状态

| | |
|---|--|
| 1 | 当系统是通过外部预设定时器被激活时，该操作不可用。 |
| 2 | 在编程的时间开启车载预热或辅助通风功能并持续编程的时长。 重要：仅激活一次加热或通风过程。如果需要重复该过程，则需要另一次激活预设定时器。 |
| 3 | 仅限于 Thermo Call TC2 LOCATE： 在 http://www.thermocall.com 的相应栏中输入经纬度。 |
| 4 | 如果输入不正确或者在 10 秒内没有进行输入，Thermo Call 将返回编程菜单。 |
| 5 | 如果输入不正确或者在 5 秒内没有进行输入，Thermo Call 会返回编程菜单，将出现 « 输入不正确 » 的提示。原先的设置将保持不变。 |
| 6 | 输入的分钟数值将保存为车载预热或辅助通风的新工作时间。出厂时，加热和通风时长设定为 30 分钟。 |

字符图例

| | |
|---|----------------|
|  | 电话按键（参见电话手册） |
|  | 按键 |
| «XX» | Thermo Call 文本 |
|  | “井字”键 |
|  | 空格（参见电话手册） |
| ≤ | 小于或等于 |